



## GÖRÜNTÜLÜ/SESLİ INTERKOM(DAHİLİ HABERLEŞME) SİSTEMLERİ

- GÖRÜNTÜLÜ-SESLİ KAPI TELEFONLARI (AUDIO-VIDEO INTERCOM)
- SESLİ KAPI TELEFONLARI (AUDIO INTERCOM) / KAPALI DEVRE KONUŞMA CİHAZLARI
- TAMAMLAYICI ÜNİTELER VE AKSESUARLAR

### TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

<b>Marka</b>	: AIPHONE
<b>Üretici Firma</b>	: AIPHONE CO., LTD. ADRES: 2-18 JINHO-CHO, ATSUTA-KU, NAGOYA, JAPAN TEL: +81-52-682-5361 FAX: +81-52-682-3897 WEB: <a href="http://www.aiphone.com">www.aiphone.com</a>
<b>İthalatçı</b>	: NOVEL DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ. Acıbadem Cad. No : 77/4 34718 Kadıköy – İSTANBUL Tel: 0216-4280921 Pbx Fax :0216-4283343 e-mail : info@novel.com.tr
<b>Merkez Servis İstasyonu</b>	: Acıbadem Cad. No : 77/4 34718 Kadıköy – İSTANBUL Tel: 0216-4280921 Pbx Fax :0216-4283343 e-mail : info@novel.com.tr
<b>Cihaz Kullanım Ömrü</b>	: 10 Yıl
<b>Model /Tip</b>	:

TC-10M	TB-SE-R	IF-DA
TC-20M	IER-2	
TC-20G	TAR-3	
TC-40G	TB-AD1	
TB-SE	TB-AD10	

#### DİKKAT (Can/Mal Güvenliği içindir):

1. Bu cihazlar elektrikle çalışan cihazlar olup, kablağı ve/veya montajı satıcı firmanın yetkilendireceği ehliyetli kişilerce yapılmalıdır.
2. Cihazlarda değişiklik ve modifikasyon yapmayınız/yaptırmayınız.Cihazların içlerini açmayınız, yüksek voltaj olabilir.
3. Cihazları su ve diğer sıvılardan uzak tutunuz, yangına veya elektrik şokuna sebep olabilir.


#### UYARILAR (Cihazınızın zarar görmemesi içindir)

1. Zil ayarını ahize yerindeyken yapın.
2. Cihazların montaj yerlerinden düşmemesine yerinin değiştirilmemesine özen gösterin.
3. Dahili ortam cihazlarını aşağıdaki ortamlarda kullanmayın :
  - Çok soğuk/ sıcak ortamlar (doğrudan güneş ışığı, klima önleri,soğutucu içi, vb.)
  - Yüksek rutubetli ortamlar
  - Tozlu,yağlı,kimyasal ve tuzların bulunduğu ortamlar
  - Sürekli vibrasyon ve darbenin bulunduğu ortamlar

# 1 SİSTEM ÇİZİMİ ve KOMPONENTLER

## SİSTEM ÇİZİMİ


TC-M bir dahili telefon sistemidir. 60 alt üniteye ve 2 ana üniteye kadar genişletilebilir.



## Paket içeriği


- TC-M ahizeli ünite
- Vidalar
- Kurulum ve Kullanım Kitapçığı

## KOMPONENTLER



## İSİMLER VE ÖZELLİKLER

### İsimler ve fonksiyonlar



### Özellikler

- TC-20G veya TC-40G ek seçici, TB-SE alt ünitelerini bağlar ve sistem genişlemesine müsaade eder.
- Tek ya da çift ana ünite konfigürasyonu.
- TB-AD1 adaptörü TC-M'yi IE/IF serisi kapı üniteleri ile bağlar.
- IER-2 gelen çağrılarının uzaktan duyulmasını sağlar.
- Ana ünite alt üniteleri ve harici buzzer tonlu olarak arayabilir.





## Ürün Temizliđi

Yumuşak ve nemli bir bezle üniteyi siliniz.  
Asla kimyasal madde ve aşındırıcı bez kullanmayınız.

## Teknik Önlemler

Tüm TC-M üniteleri istasyon seçerek ikili bir görüşmeye girebilirler, görüşme gizliliđi yoktur.  
Tek bir alana eş zamanlı olarak anons yapmayınız.

## Özellikler

<b>Güç Kaynađı</b>	DC18V, 350mA max. or AC 15–16V, 50/60Hz.750mA max.
<b>Güç Tüketimi</b>	6W max. 3W (standby)
<b>Kapasite</b>	Maksimum 60 ünite.
<b>Arama</b>	Sesli ve kırmızı renkli LED'li uyarıcı birlikte uyarı verir.
<b>İletişim</b>	Tüm üniteler ahizeli görüşebilir.

## Kablolama mesafesi

	0.65mm $\phi$	0.8mm $\phi$	1.0mm $\phi$	22AWG	20AWG	18AWG
TC-M to TB-SE	400m	600m	900m	1,300'	2,000'	3,000'
TC-M to TC-M	200m	300m	480m	650'	1,000'	1,570'
TC-M to TB-AD1	65m	100m	150m	210'	330'	495'
TC-M to TB-AD10						
TB-AD1(10) to IE/IF door	150m	230m	360m	500'	750'	1,200'